



Hinweise zur Bedienung:

Alle Komponenten einschließlich eines GeldKarte-Terminals müssen angeschlossen sein.

Service-Funktionen für den Füller oder Techniker werden immer über den Service-Taster des CARD STAR /fresh-up erreicht: mit einem langen Tastendruck wählt man die aktuelle Funktion aus, mit einem kurzen Tastendruck springt man zur nächsten Funktion.

Die Einstellung der Parameter erfolgt mit den zwei Tasten des GeldKarte-Terminals: mit einem Druck auf OK wählt man die aktuelle Funktion aus, mit einem Druck auf ABBR springt man zur nächsten Funktion.